

Clavier à codes SOMMER

Pour détails complémentaires, se reporter à la notice SOMMER.



Ouvrir la partie
arrière du clavier



Raccorder la pile
lithium (durée 2 ans)



Très important : Décoller l'étiquette à coins coupés, portant le n° de série. Coller cette étiquette ou conserver une copie de ce n° en lieu sûr.
Ce n° est indispensable pour une reprogrammation ultérieure

1 Le clavier sans fil émet d'office un signal radio non codé

2 Ce signal radio doit être codé avec votre code personnel

1 Enregistrement du signal radio non codé

Aller vers le moteur de la porte. Appuyer sur la touche du récepteur. La LED du récepteur s'allume fixe.

Appuyer sur la touche 1 du clavier jusqu'à ce que le LED du récepteur clignote.

2 Enregistrement de votre code personnel sur la touche 1 Exemple : 888

P 1 P 1 8 8 8 P

Changement de code Exemple remplacer 1888 par 1777

P 1 8 8 8 P 1 7 7 7 P

En cas d'erreur : effacement de tous les codes

P N° de série (étiquette à coins coupés)(voir ci-dessus) P