

Récepteur SOMMER 2 canaux 12/24v 868 MHZ

Enregistrement des émetteurs : appuyer sur le poussoir : la LED rouge clignote. Appuyer à ce moment sur la touche de l'émetteur à enregistrer.

Poussoir d'enregistrement des émetteurs



1 2 3 4 5 6

Bornes 1 et 2 - Contact 1 :
vers commande portail

Bornes 5 et 6 :
Alimentation 12/24v AC/DC

bornes 3 et 4 - Contact 2 :
vers commande éclairage